

TIENS Čistič potravin a zeleniny

TQ-D34

Výrobce: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd. č. 20 Xinyuan Road, rozvojová oblast Wuqing, Tianjin, Čína. PSČ: 301700. www.tiens.com. Vyrobeno v Číně.

Továrna: Guangzhou Youduan Environmental Protection Technology Co., Ltd., č. 2, Luodong Street, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China.

Dovozce: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berlin, Germany. Tel.: +49 30 800973 80. E-mail: info@tiens.eu. Webové stránky: www.tiens.eu.

Distributor: TIENS Czech Republic, s.r.o., Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3, Česká republika

Návod k použití

Popis produktu a seznam dílů

1. Hlavní část
2. Montážní deska
3. Hlava generátoru vodního hydroxyly
4. Výstup generátoru vodního hydroxyly
5. Vstup napájecího kabelu
6. Uživatelská příručka
7. Šroub x 2
8. Gumové díly x 2

Principy hydroxylových radikálů a technologie elektrolýzy vody

Hydroxylová elektrolýza vody je technologie čištění, která využívá principy neselektivní oxidační reakce hydroxylových radikálů na organických sloučeninách. Během procesu elektrolýzy, zařízení využívá jako jedinou surovinu vodu z vodovodu a vzduch bez přidávání jakýchkoli chemických látek. Během procesu se molekuly vody rozkládají na hydroxylové radikály, které jsou nejreaktivnějším druhem kyslíku a jedním z nejsilnějších oxidantů na světě. Díky extrémně vysoké oxidační reaktivitě mohou hydroxylové radikály účinně ničit bakterie, odstraňovat zbytky pesticidů a hormonů, pachy, alergeny, farmaceutické sloučeniny a další znečišťující látky na povrchu potravinářských výrobků, jako je zelenina, ovoce, syrové maso atd.

Funkce:

1. Automatické čištění
 - Rozhraní zařízení je uživatelsky přívětivé a lze jej snadno ovládat dotykem prstu.
2. Funkce sterilizace vody a degradace pesticidů
 - Tento vysoce účinný a k životnímu prostředí šetrný proces čištění může sterilizovat vodu, účinně degradovat bakterie, odstraňovat zbytky pesticidů a hormonů, pachy, alergeny, farmaceutické sloučeniny a další znečišťující látky na povrchu potravinářských produktů, jako je zelenina, ovoce, syrové maso atd.

3. Kompaktní design a snadná integrace do kuchyně

- Toto malé kompaktní zařízení nezabere v kuchyni mnoho místa a lze jej snadno připevnit na stěnu nebo umístit na pracovní desku.
- Pohodlně postavené zařízení a jeho elastická přenosná generátorová hlava umožňují použití s různými nádobami na vodu, miskami a hrnci.

Příprava před použitím

1. Upevněte montážní desku na stěnu pomocí dodaných šroubů nebo pomocí silného lepidla tak, aby byla silně upevněná.
2. Vložte hlavní část zařízení do pevné montážní desky.
3. Potraviny, které chcete očistit (zelenina, ovoce, syrové maso), vložte do nádoby a přidávejte čistou vodu z vodovodu, dokud nejsou zcela zakryté (maximální kapacita vody je 7 l).
4. Připojte konec generátoru vodního hydroxyly k hlavní části, vložte jej do nádoby a ujistěte se, že je zcela ponořený, a nakonec připojte napájecí kabel k zařízení a zapojte jej.

Poznámka: Používejte zařízení pouze na rovném a plochém povrchu.

Návod k použití

1. Po vložení vodního hydroxylového generátoru do vody připojte napájecí kabel k zařízení a zastrčte do zásuvky. Zařízení vydá dlouhé pípnutí a všechna jeho světla jednou zablikají. Stiskněte jednou vypínač a zařízení vydá krátké pípnutí. Kontrolka zůstane svítit, což znamená, že zařízení je v pohotovostním režimu.

2. Funkce časovače: stiskněte jednou funkční tlačítko časovače a indikátor časovače se rozsvítí bíle, což znamená, že zařízení je v režimu časovače. Ve výchozím nastavení bude digitální displej ukazovat pracovní dobu 5 minut. Dalším klepnutím na tlačítko časovače prodloužíte pracovní dobu o 5 minut (maximální pracovní doba je 30 minut). Kontrolka 3x zabliká, zařízení začne pracovat a začne proces čištění. Poté, co časovač odpočítá 0 minut, zařízení vydá 3 dlouhá pípnutí a vypne se, což znamená, že proces čištění skončil.

3. Funkce režimu: stiskněte funkční tlačítko režimu pro výběr požadovaného pracovního režimu.

- Obilniny/semena: stiskněte jednou tlačítko režimu. Světelný indikátor 3x zabliká a zařízení začne pracovat. Po 10 minutách zařízení vydá 3 dlouhé pípnutí, což znamená, že proces čištění skončil.

- Maso: stiskněte dvakrát tlačítko režimu. Světelný indikátor 3x zabliká a zařízení začne pracovat. Po 12 minutách zařízení vydá 3 dlouhé pípnutí, což znamená, že proces čištění skončil.

- Ovoce a zelenina: stiskněte třikrát tlačítko režimu. Světelný indikátor 3x zabliká a zařízení začne pracovat. Po 15 minutách zařízení vydá 3 dlouhé pípnutí, což znamená, že proces čištění skončil.

Bezpečnostní pokyny a opatření

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a opatření. Postupujte podle pokynů a používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v uživatelské příručce. Nesprávné použití může vést ke zranění uživatele nebo poškození zařízení.

- Používejte pouze vodu z vodovodu. Nepoužívejte měkkou, destilovanou nebo balenou minerální vodu.
- V hlavě generátoru hydroxylové vody může kondenzovat malé množství vody. To neovlivní její výkon. Před použitím nechte zaschnout.
- Udržujte hlavní část a ovládací panel v suchu. Pokud se namočí, okamžitě jej otřete.
- Pokud je zařízení používáno s tvrdou vodou, může docházet k usazování minerálů. Výkon to neovlivní.
- Pokud se zařízení používá s chlorovanou vodou, může se objevit lehký zápach chlóru. Výkon to neovlivní.
- Nevkládejte do zařízení ostré kovové předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a ke zranění uživatele nebo poškození zařízení.
- Zařízení nečistěte silnými, korozivními čisticími prostředky.
- Nedovoďte dětem používat toto zařízení nebo si s ním hrát. Při použití v blízkosti dětí je nutná zvýšená pozornost.
- Zařízení sami neopravujte, neupravujte ani nerozebírejte. Pokud je zařízení poškozeno nebo nefunguje správně, kontaktujte dodavatele a požádejte o radu, nebo jej vraťte do autorizovaného servisu k opravě.
- Nemanipulujte se zástrčkou a napájecím kabelem mokřýma rukama. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Chcete-li zařízení odpojit od elektrické zásuvky, vytáhněte zástrčku.
- Při čištění odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
- Před připojením zásuvky zkontrolujte její napětí. Používejte pouze se jmenovitým napětím.
- Neskladujte ani nepoužívejte zařízení na nerovném povrchu, v blízkosti zdrojů tepla nebo ohně, na přímém slunci nebo na vlhkých místech.

Čištění a údržba

Po každém použití očistěte hlavu generátoru hydroxylové vody, otřete ji suchým hadříkem a nechte uschnout.

Pokud se zařízení používá s tvrdou vodou, může dojít k nahromadění minerálů. Pro vyčištění vložte hlavu generátoru hydroxylové vody do slabého, 5-10% roztoku octa nebo kyseliny citrónové (50-100 g kyseliny citrónové nebo 50-100 ml octa rozpustěte v 1 l vlažné vody), namočte a nechte působit 60 minut, poté vyjměte, opláchněte a otřete hadříkem. V závislosti na tvrdosti vody opakujte pravidelně, např. každé 2 měsíce.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení není zapojeno do elektrické zásuvky • Nejde elektřina 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte zařízení do elektrické zásuvky • Zařízení použijte, až bude elektřina zase zapnutá
Zařízení nereaguje na zapnutí tlačítka	<ul style="list-style-type: none"> • Vypínač není zapnutý 	<ul style="list-style-type: none"> • Znovu stiskněte vypínač a zařízení se zapne

Zařízení vydává zvláštní zápach	<ul style="list-style-type: none">• Generátor hydroxylové vody nebyl řádně vyčištěn	<ul style="list-style-type: none">• Po každém použití opláchněte hlavu generátoru čistou vodou
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametry produktu

Model	TQ-D34
Velikost produktu	283 x 151 x 67 mm
Hmotnost produktu	1.0 kg
Jmenovité napětí	220 V – 240 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon	45 W
