

TIENS UV Staubsauger

CY350L

Machen Sie Ihr Zuhause gesünder

Hersteller: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd. No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China. PLZ: 301700. www.tiens.com. Hergestellt in China.

Fabrik: Tianjin Yulongxinyuan Technology Co., Ltd, No.1, Jinbo Road, Jinbo Industrial Park, Nancaicun Town, Wuqing District, Tianjin, China.

Importeur: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Straße 3, 10711 Berlin, Deutschland. Tel.: +49 30 800973 80. E-Mail: info@tiens.eu. Website: www.tiens.eu.

Vertrieb: Tianshi GmbH, Georg-Wilhelm-Straße 3, 10711 Berlin, Deutschland.

Benutzerhandbuch

Inhalt

- Funktionen des UV-Staubsaugers
- Sicherheitshinweise und Warnungen
- Aufbau
- Gebrauchs- und Wartungsanleitung
 - Reinigung des Staubbehälters
 - Reinigung des Zyklon- und des Schaumstoff-Filters
 - Reinigung des HEPA-Filters
 - Reinigung der automatischen Bürsterolle

- Fehlerbehebung
- Produktspezifikation

Funktionen des UV-Staubsaugers

Leistungsstarke automatische Bürstenrolle

Nimmt Schmutz, Haare und andere Ablagerungen auf. Reinigt Teppiche, Matratzen und andere Bettwaren. Effektiv auf Teppichen und Stoffen mit weicher Oberfläche.

Mehrzweck-Filtersystem

Der Zyklon-Luftfilter erzeugt einen starken Ansaugluftstrom, um Staub zu sammeln. Der waschbare Schaumstoff-Luftfilter ist so konzipiert, dass er ultrafeine Partikel auffängt. Der HEPA-Filter reduziert die Menge an Allergenen in der Luft.

Keimtötende UV-Lampe

Beseitigt bis zu 99,9 % der Keime, Bakterien und Viren.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig die Sicherheitsinformationen und Warnungen.

Dieser Staubsauger ist NUR für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und wie in dieser Anleitung beschrieben. Wenn die Bedienungsanleitung nicht genau befolgt wird, kann dies zu schweren Verletzungen des Benutzers oder zu Schäden am Staubsauger führen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses oder seiner abnehmbaren Teile wie Staubbehälter, Zyklon-Luftfilter oder Schaumstoff-Luftfilter nur ein feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser gemischt mit einigen Tropfen milder Waschflüssigkeit. Reinigen Sie das Gerät niemals mit starken, ätzenden Reinigungsmitteln, Benzin, Lösungsmitteln oder Mineralölen.

Wenn der Staubsauger nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Lieferanten, um Rat einzuholen, oder senden Sie ihn zur Reparatur an den autorisierten Kundendienst.

Setzen Sie das UV-Licht nicht Augen, Haut und Haaren aus, da dies schwere Verletzungen verursachen kann. Bitte achten Sie bei der Verwendung des Gerätes darauf, dass Personen oder Tiere nicht dem direkten Licht der UV-Lampe ausgesetzt sind.

Erlauben Sie Kindern nicht, diesen Staubsauger zu benutzen oder damit zu spielen. Bei der Verwendung in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien, um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen zu vermeiden.

Ziehen, heben oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Um das Gerät von der Steckdose zu trennen, greifen und ziehen Sie den Netzstecker, nicht das Netzkabel.

Fassen Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen an. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen Personen auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern könnten.

Reibung oder übermäßiger Druck können Hitze erzeugen und einen Stromschlag verursachen.

Trennen Sie dieses Produkt nicht vom Netz oder schließen Sie es wieder an, wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, da dies einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen könnte.

Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich. Die Verwendung eines falschen Verlängerungskabels kann zu einem Brand- oder Stromschlagrisiko führen.

Saugen Sie mit dem Gerät keine scharfkantigen Gegenstände oder größeren Abfallstücke auf, da dies zu Schäden am Motor oder am Gerät selbst führen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Lufteinlass oder Luftauslass blockiert sind, da dies zu Schäden am Motor oder am Gerät selbst führen kann. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen solche Flüssigkeiten vorhanden sein können.

Aufbau

Gerät

Griff

Ein-/Aus-Taste

Luftauslass

Lufteinlass

LED-Licht

Schutzhülle

Automatische Bürstenrolle

UV-Lampe

Abnehmbare Teile und Zubehör

Staubbehälter

Zyklon-Luftfilter (filtert Staub, Haare, Krümmel und andere sichtbare Abfälle)

Schaumstoff-Filter (filtert Feinstaub, Mikroorganismen)

HEPA-Filter (filtert 99,95 % von Staub, Pollen, Bakterien und anderen Allergenen $\geq 0,3$ Mikrometer)

Automatische Bürstenrolle (zieht Haare, Fussel, Hausstaubmilben und andere Allergene und Mikroorganismen aus der Bettwäsche)

Gebrauchsanweisung und Wartung

Ein-/Aus-Schalter

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät zu starten (das vordere LED-Licht ist eingeschaltet). Drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.

Staubbehälter reinigen

Denken Sie vor der Reinigung des Geräts immer daran, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Um das Gerät in gutem Zustand zu erhalten und die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Motors zu verlängern, leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie ihn regelmäßig.

1. Halten Sie das Gehäuse fest und drehen Sie den Staubbehälter im Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.
2. Nehmen Sie den Schaumstoff- und Zyklonluftfilter vom Staubbehälter ab, um ihn zu leeren.
3. Legen Sie die Filter zurück in den Staubbehälter.
4. Halten Sie das Gehäuse fest und drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn wieder anzubringen.

Reinigung der Filter

Alle Filter, außer dem HEPA-Filter, können unter fließendem Leitungswasser gewaschen werden. Reinigen Sie die Filter regelmäßig, um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu erhalten.

1. Nehmen Sie den Staubbehälter vom Gehäuse ab.
2. Entfernen Sie die Filter.
3. Reinigen Sie die Filter, indem Sie sie unter fließendem Leitungswasser ausspülen.
4. Falls der Zyklon- und der Schaumstoff-Luftfilter verschmutzt sind, können Sie ihn auch mit warmem Wasser ausspülen.
5. Lassen Sie die Filter trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen. Wenn die Filter nicht vollständig getrocknet sind, kann die Feuchtigkeit in den Motor eindringen und diesen beschädigen.
6. Verwenden Sie keine Mikrowelle, spülen Sie sie nicht unter heißem Wasser aus und waschen Sie die Filter nicht in der Waschmaschine.

Reinigung des HEPA-Filters

Waschen Sie den HEPA-Filter nicht mit Wasser, da er dadurch dauerhaft beschädigt wird. Bei normalem Haushaltsgebrauch hält der HEPA-Filter bis zu einem (1) Jahr. Ersetzen Sie den HEPA-Filter, wenn der Luftstrom nicht gleichmäßig ist.

1. Die HEPA-Filterabdeckung wird auf der rechten Seite des Gehäuses platziert. Um ihn zu entfernen, drehen Sie die HEPA-Filterabdeckung im Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Filter heraus.
2. Reinigen Sie zuerst die Papieroberfläche des HEPA-Filters vorsichtig mit den Fingern und entfernen Sie dann Schmutz, Staub und Haare mit einer weichen Bürste.

3. Setzen Sie den HEPA-Filter in das Gehäuse, setzen Sie die Filterabdeckung wieder ein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn fest.

Reinigung der automatischen Bürstenrolle

Um die Bürste zu pflegen und reibungslos laufen zu lassen, reinigen Sie sie häufig von Haaren und Fäden, die sich um sie herum verheddern könnten.

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Unterseite des Gehäuses (siehe Abbildung).
2. Nehmen Sie die Bürstenrolle aus dem Gerät und schneiden Sie die verhedderten Haare und Fäden mit einer Schere ab, wobei Sie versuchen, die Bürste nicht zu zerschneiden.
3. Setzen Sie zuerst die Bürstenrolle und dann die Schutzabdeckung wieder ein (siehe Bilder).

Fehlerbehebung

Fehler	Überprüfen	Lösung
Das Gerät geht nicht an	Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und die Steckdose funktioniert	Den Stecker erneut einstecken
	Der Staubbehälter ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie, ob die Steckdosenleistung von 220 bis 240 V	Setzen Sie den Staubbehälter wieder richtig ein. Ein Spannungswandler ist erforderlich, wenn die

	reicht.	Ausgangsspannung 110 V beträgt.
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr	Der Staubbehälter ist voll	Leeren Sie den Staubbehälter
	Die Filter sind verschmutzt	Reinigen Sie die Filter
Die Saugleistung ist gering und das Gerät laut	Der Schaumstoff- oder der Zyklon-Luftfilter sind verschmutzt	Reinigen Sie die Filter
	Der HEPA-Filter ist verschmutzt	Reinigen Sie den HEPA-Filter oder ersetzen Sie ihn
Geräusche aus dem Staubbehälter	Gegenstände aus Metall oder Kunststoff sind im Staubbehälter	Leeren Sie den Staubbehälter
Ein chemischer Geruch kommt aus dem Luftauslass	Ein neues Gerät kann in den ersten drei Monaten einen chemischen Geruch haben	Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter regelmäßig
	Der Staubbehälter ist voll oder die Filter sind verschmutzt	

Produktparameter

Modell	CY350L
Produktgröße	470 x 270 x 260 mm
Produktgewicht	2,1 kg
Nennspannung	220 V – 240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nenneingangsleistung	350 W

Leistung der UV-Lampe	7 W
Wellenlänge der UV-Lampe	253,7 nm
Rotationsgeschwindigkeit der Rollebürste	6000 1/min
Länge des Netzkabels	5 m